

設置作業の前に、必ず、取付位置で映像通信の確認を行ってください。

メーカー（クリアーシステム株式会社）では、レンタル製品本体に関する動作保証のみ行っております。

設置後に動作不良が発覚した場合も、
設置・取外しに関する一切の費用及び作業を負担致しません

ことをご了承頂きますようお願い申し上げます。

<本体の動作確認手順>

- ① 当社ホームページよりPC閲覧用ソフトウェア、又はスマートフォン閲覧用アプリをインストール。
- ② 当社カメラの電源を入れ起動。
- ③ ①のソフトウェア又はアプリに本体のU I D及びパスワードを入力し、映像と動作、及び録画ファイルを確認。

上記①～③までの手順を行った後、設置場所への取付け作業を行っていただきますようお願い申し上げます。

<SDカードの録画について>

SDカードの録画状況については保証致しません。
SDカードで録画されますが、環境により必ず録画されているとは限りません。録画されていない状況が確認された場合は、一度電源プラグを抜き、3分後、再度差し込み、10分後再度録画をご確認下さい。

<ソーラ蓄電用を利用される場合>

ソーラーパネルの設置によって発電量が大きく変化しますので、安定した稼働を確保するために下記の3点を守って設置してください。

- ①ソーラーパネルの向きは南側に向けて設置すること。
- ②木や構築物等の障害物によってパネルの一部または全面に影が入らない場所に設置すること。
- ③パネルの角度を30度にして設置すること。

①～③のうち、1つでも満たせない場合は、カメラが常時安定して稼働しない可能性が高まりますのでご了承ください。**(保証対象外です)**
(追加のパネル、バッテリーを推奨します。)